# Panasonic

just slightly ahead of our time®

# Operating Instructions Manuel d'utilisation

CT-13R32C CT-13R42C CT-13R52D CT-20R6C

CT-20G6D CT-20D11D CT-25G6C

For assistance, please call: 1-800-211- PANA (7262), or send e-mail to: consumerproducts@panasonic.com (For USA only)

# CONGRATULATIONS

Your new TV Monitor/Receiver features a solid state chassis that is designed to give you many years of enjoyment. It was thoroughly tested and tuned at the factory for best performance.

# **Customer Record**

The model and serial number of this product may be found on the back of the unit. You should note the model and serial number in the space provided and retain as a permanent record of your purchase. This will aid in identification in the event of theft or loss.

Model Number

Serial Number

# Care and Cleaning Screen (Turn TV Off)

- Use a mild soap solution or window cleaner with a soft clean cloth. DO NOT USE ABRASIVE CLEANERS.
- Avoid excessive moisture and wipe dry.

Do not spray any type of cleaning fluid Note: directly on the screen.

#### Cabinet and Remote Control

- Use a soft cloth dampened with water or a mild detergent solution. Do not use benzene, thinner, or other petroleum based cleaners.
- Wipe dry with a soft, clean cloth. Avoid excessive moisture.

# **Specifications**

Power Source  CT-13R32C (0.9A) CT-13R42C (0.9A) CT-13R52D (0.9A) CT-20D11D (1.4A) CT-20G6D (1.4A) CT-20R6C (1.3A) CT-25G6C (1.8A)	120V AC, 60Hz
Channel Capability - 181	VHF-12; UHF-56; Cable-113
Video Input Jacks	1V <sub>p-p</sub> , 75 Ohm,
(some models)	Phono Jack Type
Audio Input Jacks	500mV RMS
(some models)	47K Ohm
To Audio AMP Jack	0-2.0V RMS
(some models)	4.7K Ohm

Specifications are subject to change without notice or obligation.



remove cover or back. No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel. The lightning flash with exclamation



arrow head within a triangle is intended to tell the user that parts inside the product are a risk of electric shock to persons.

within a triangle is intended to tell the user important operating and servicing instructions are in the papers with appliance.

WARNING: To prevent fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or moisture.

# INSTALLATION

## Television Location

Follow these recommendations before deciding the location of your television.

- Avoid excessive sunlight or bright lights, including reflections.
- Keep away from excessive heat or moisture. Inadequate ventilation may cause internal component failure.
- Fluorescent lighting may reduce Remote Control transmitting range.
- Avoid magnetic equipment, including motors, fans, or external speakers.

CAUTION: Use this television receiver only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use



caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over. In order to avoid injury to children, never place your television receiver on a piece of furniture that is capable of being tilted by a child leaning on it, pulling on it, standing on it, or climbing on it.

# **AC Power Supply Cord**

CAUTION: TO **PRFVFNT** ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT OF AC OUTLET AND FULLY



Polarized plug

INSERT. DO NOT USE A PLUG WITH A RECEPTACLE OR OTHER OUTLET UNLESS THE BLADE CAN BE FULLY INSERTED TO PREVENT BLADE EXPOSURE.

PROTECT POWER CORDS FROM BEING WALKED ON, ROLLED OVER, CRIMPED, BENT OR PINCHED, PARTICULARLY AT PLUGS, CONVENIENCE RECEPTACLES, AND THE POINT WHERE THEY EXIT FROM APPARATUS.

# **Optional Cable Connections**

Shielded audio and video cables should be used between components. For best results:

- Use 75-ohm coaxial shielded cables.
- Use appropriate input and output connectors that match your component
- Avoid long cables to minimize interference.

# **Batteries**

- Replace batteries in pairs.
- Do not mix battery types (zinc carbon with alkaline).
- Dο not short-circuit, recharge, disassemble, heat, or burn used batteries.

Read these instructions completely before operating TV.

Contents are subject to change without notice or obligation.

OPTIONAL EQUIPMENT CONNECTIONS

## Cable / Antenna

For proper reception, either a cable or antenna connection are required.

#### Cable Connection

Connect the cable supplied by your local cable company.

A cable converter box may be required for proper reception. Check with your local Cable company for compatibility requirements.

### **Incoming Cable from Cable Company**



75 Ohms VHF/UHF on back of TV

## **Antenna Connection**

- For proper reception of VHF/UHF channels, an external antenna is required. For best reception an outdoor antenna is recommended.
- Antenna Mode must be set to TV.

#### VHF/UHF Antenna

A VHF/UHF antenna and transformer are supplied in some models. Attach to the TV, adjust the antenna until the picture is clear. (See Antenna Connection).

#### **Incoming Cable from Home Antenna**



**Note:** Cable Mode is preset at the factory.

Antenna users must change to Antenna
Mode in the Set Up Menu.

# Optional Equipment Connections

#### **Procedure**

 Connect equipment, as shown, to front or rear Audio/Video input jacks.

**Note:** Front and rear Audio/Video connections cannot be operated at the same time.

- Select the Video mode by pressing TV/ VIDEO button.
- Operate optional equipment as instructed in equipment manual.

VCRs, video disc players, video game equipment, and DSS equipment can also be connected to the antenna input connection. (See your equipment manual).

# To Audio Amplifier (some models)

Connect to an external audio amplifier input for listening to sound from a stereo system.


**Note:** TO AUDIO AMP terminals cannot be used directly for external speakers.

# Audio Adjustments

- 1. Select TV SPEAKERS ON from AUDIO menu.
- 2. Set amplifier volume to minimum.
- 3. Adjust TV volume to desired level.
- 4. Adjust amplifier volume to match the TV.
- 5. Select OFF&VAO from AUDIO menu.
- 6. Volume and mute are now selected using the TV controls.

**Note:** In OFF&FAO the volume is controlled by the external amplifier.

Terminals on back of TV (some models)




# MAIN MENU

## **ACTION Button**

Press the **ACTION** button to display the Main Menu and submenus. Press the **ACTION** button repeatedly to exit.

#### Main Menu



AUDIO MENU <u>NOT</u> AVAILABLE ON SOME MODELS

# **CH / VOL Buttons**

Press the **CH** (channel) or **VOL** (volume) buttons to select an icon. Press the ACTION button to display icon features and submenus. Use the **CH** buttons to highlight the desired features. Use **VOL** buttons to select and adjust features.

# **Remote Navigation Buttons**




## **Remote Control**

The Remote Control Quick Reference Guide is located in the package provided with the TV.

# SPECIAL FEATURES


#### Languages

In SETUP menu, select ENGLISH, ESPAÑOL, OR FRANÇAIS.




# Timer Sleep Timer

In TIMER menu, program to turn TV OFF in 30, 60, or 90 minutes. Select NO to turn off timer.



## **Program Timer**

In Timer menu, program TV to automatically turn on and off at selected time on a selected channel or on one of nine pre-set FM stations, daily or one day.



**Note:** TIME must be entered in the TIMER menu to operate PROGRAM TIMER.

# Helpful Hints: Turn Off After 90 Minutes


The TV automatically turns <u>OFF</u> after 90 minutes when turned on by the PROGRAM TIMER. If the OFF time is programmed or if a key is pressed, the automatic OFF after 90 minutes will be cancelled.

# Helpful Hints: PROGRAM TIMER Activation

The PROGRAM TIMER is active when the TV is OFF or ON. The TV will switch to the selected channel at the selected time set by the PROGRAM TIMER.

# CH CAP (Channel Caption)

Program channel captions (station labels) for 30 stations using up to four characters.



**Note:** Delete channel captions by entering spaces in all four character slots.

## LOCK

Refer to your V-CHIP manual for the operation of LOCK menu.

# **FM Radio Operation**

(Models CT-13R32C, CT-13R42C, CT-13R52D, CT-20D11D, CT-20G6D, CT-25G6C)

Some televisions have built-in FM tuner. You can preprogram up to 9 different FM stations. Use the following procedure to program the FM stations.

#### **Procedure**

- Press TV/VIDEO button on the remote control twice to get into FM mode.
- 2. Press ACTION button to display MENU Icons.
- 3. Press ▲▼ or ◀▶ to highlight the SET UP icon.
- 4. Press ACTION button to display the SET UP menu.
- Press ▲ or ▼ button to highlight PROG CHAN.
- 6. Press ▶ button to highlight FM ANTENNA.



- 7. Press ◀ or ▶ button to select INT or EXT.
  - INT For Cable TV users.
  - EXT For antenna users.
- 8. Press ▼ button to highlight FM Program.
- 9. Press ▶ button to display FM PROGRAM screen.



- Press numeric keys 1 through 9 on the remote control to select the appropriate FM position.
- Press ▲ or ▼ button to select the desired FM frequency.
- 12. Press ▶ button to add the station to memory.
- 13. Repeat steps 10 through 12 until all 9 positions have been programmed into memory.
- Press ACTION button to exit the programming menu.

You can select any of the 9 stations by pressing the appropriate number button on the remote control.

# Tuning FM station manually

In FM mode, press ▲ or ▼ button to change the station frequency.

**Note:** In FM mode, press **R-TUNE** button to toggle between TV and FM radio.

# AC/DC Power Sources

#### **DC Models ONLY**

This TV model operates on both standard household current (120 volt, 60 Hz AC) <u>and</u> car battery (12 volt negative ground DC) through the cigarette lighter. An AC power cord and a car cigarette lighter adapter cord are supplied.

## **Household Installation**

Insert the AC power cord into the connection on the rear of the TV. Connect the two pronged plug to an AC outlet (120 volt, 60Hz). If you are unable to insert the plug fully into the wall outlet, try reversing it. If the plug does not fit, contact an electrician. Do not force the plug or defeat the safety purpose of the polarized plug.


#### Car Installation

Insert the power cord into the connection on the rear of the TV. Remove the cigarette lighter from your car and insert the car cigarette lighter adapter plug.

Note: The supplied

The supplied car cord is designed for use with a negative ground battery only.

# AC/DC Power Cord Connections



# Helpful Hints: Do Not Overload the Engine

Keep the engine idling while operating the TV, especially when the temperature is low and when viewing the TV for over an hour.

Do not operate the TV while starting the engine. Disconnect the power cord from cigarette lighter when not in use.

# Fuse Replacement

If the TV does not turn on, the cigarette lighter adapter fuse may have blown.

#### Procedure

- Turn TV OFF and unplug the power cord from the cigarette lighter.
- Remove the cap and replace the fuse, as shown in illustration.
- Insert the supplied spare fuse and replace cap.

#### Car Cord Plug with Fuse and Cap



**Note:** Use only a 7A-125V fuse for replacement.

# Helpful Hints: Keeping Lighter Socket Clean

Always keep the cigarette lighter socket clean for better contact. A bad contact can overheat the car cord plug.

# Main Menu Feature Chart TABLE DES RUBRIQUES DU MENU PRINCIPAL

DESCRIPTION	Menu	DESCRIPTION	
SETUP	SET UP	RÉGLAGE	
Select English, Spanish, or French menu.	IDIOMA/ LANGUE	Permet la sélection du menu en anglais, en français ou en espagnol.	
Choose CABLE or TV to match the signal at your antenna input.	MODE	Sélectionner CÂBLE ou TÉLÉ en fonction du signal acheminé à la prise d'antenne.	
Automatically program channels with a video signal into memory.	AUTO PROG PROG AUTO	Programmation automatique des canaux par mémorisation d'un signal vidéo.	
Manually add or delete channels from memory.	MANUAL PROG PROG. MANUELLE	Permet d'ajouter des canaux à la mémoire ou d'en supprimer.	
Select C1 or C2 for Closed Captioning display. Select OFF to use MUTE button for closed captioning.	CC MODE MODE CC	Sélectionner C1 ou C2 pour afficher des sous-titres. Sélectionner HF (Hors fonction) pour afficher des sous-titres sur pression de la touche MUTE.	
Select AUTO POWER SET to power up the TV at the same time as the Cable box or other components or select OFF.	AUTO POWER CONTACT AUTO	Sélectionner EF pour que le téléviseur se mette en fonction en même temps que le câblosélecteur ou les autres appareils, ou sélectionner HF(Hors fonction).	
AUDIO (some models)	AUDIO	AUDIO (sur certains modèles)	
Select the audio mode:  STEREO - Two channel audio reception.  SAP - (Second Audio Program) Tune to the alternate audio channel if available in your area (bilingual or descriptive audio).  MONO - One channel audio. Use when stereo signal is weak.	AUDIO ADJ. RÉG. AUDIO	Sélectionner le mode audio:  STÉRÉO - Réception audio sur deux canaux.  SAP (Seconde voie audio) - Pour capter la piste sonore alternative (autre langue ou commentaires), si elle est disponible.  MONO - Réception sur un seul canal audio. Utiliser ce mode lorsque la réception stéréo laisse à désirer.	
Automatically maintain constant volume between programs and commercials.	AI SOUND SON IA	Assure le maintien du volume à un niveau constant entre les émissions et pendant les réclames publicitaires.	
Select TV SPEAKERS:  ON - TV SPEAKERS operate normally.  OFF&VAO (Variable Audio Output) - TV SPEAKERS OFF, sound is adjustable from TV.  OFF & FIXED AUDIO OUT - TV SPEAKERS OFF, sound is adjustable from amplifier.	TV SPEAKERS HAUT-PARLEURS	Sélection des différents modes:  □ EF - Pour la mise en fonction des haut-parleurs du téléviseur.  □ H/CIRCUIT - SORTIE AUDIO VARIABLE - Les haut-parleurs du téléviseur sont mis hors fonction et le volume se règle sur le téléviseur.  □ H/CIRCUIT-SORTIE AUDIO FIXE - Les haut-parleurs du téléviseur sont hors circuit, les réglages audio se font sur l'amplificateur.	

# Main Menu Feature Chart (Cont.) TABLE DES RUBRIQUES DU MENU PRINCIPAL (Suite)

DESCRIPTION	MENU	DESCRIPTION	
CH CAP	531 CHANNELS	SIGLE CANAL	
Provide labels for up to 30 stations using up to four characters for each station.	CHANNEL CAPTION SIGLE CANAL	Permet d'assigner un sigle de quatre caractères à un total de 30 canaux.	
TIMER	TIMER	MINUTERIE	
When entered, TIME will display on screen after pressing POWER button, RECALL button, or changing channels.	CLOCK SET HORLOGE	Une fois le réglage fait, l'heure s'affiche à l'écran après pression de l'interrupteur, de la touche RECALL, ou après unchangement de canal.	
Program TV to automatically turn off in 30, 60, or 90 minutes. Select NO to turn timer off.	SLEEP TIMER SOMMEIL	Permet de programmer la mise hors contact automatique dans 30, 60 ou 90 minutes. Sélectionner NON pour mettre la minuterie hors fonction.	
Program TV to automatically turn on and off at selected time on a selected channel or on one of nine pre-set FM stations, daily or only one day.	PROGRAM TIMER MINUTERIE PROG.	Permet de programmer la mise en/ hors marche du téléviseur à une heure préréglée, au canal de son choix, tous les jours ou seulement une fois.	
PICTURE	PICTURE	IMAGE	
Adjust desired color intensity.	COLOR COULEUR	Réglage de la densité chromatique.	
Adjust natural flesh tones.	TINT NUANCES	Réglage des nuances.	
Adjust dark areas for crisp detail.	BRIGHTNESS BRILLANCE	Réglage des zones sombres.	
Adjust white areas of picture.	PICTURE IMAGE	Réglage des zones claires.	
Adjust clarity of outline detail.	SHARPNESS NETTETÉ	Réglage de la netteté.	
Reset all picture adjustments to factory default settings.	NORMAL NORMALE	Rétablit tous les réglages par défaut.	
LOCK	LOCK	BLOCAGE	
Program to prevent video games and VCRs from being viewed. *For more information about Block Progams, see the V-CHIP Parental Lock manual provided with the TV package.	LOCK SET VERROUILLER	Permet de programmer le blocage de l'utilisation de jeux vidéo et du visionnement d'enregistrements vidéo. *Pour plus de renseignements sur les blocages, consulter le guide sur la puce antiviolence fourni avec le téléviseur.	

# **FÉLICITATIONS**

Votre nouveau moniteur/téléviseur comporte un châssis à semi-conducteurs conçu pour vous procurer de longues années d'agrément. Les tests sévères auxquels il a été soumis et les réglages de précision dont il a fait l'objet sont garants d'un rendement optimal.

# Dossier du client

Les numéros de modèle et de série sont inscrits sur le panneau arrière de l'appareil. Veuillez les noter dans l'espace ci-dessous et conserver ce manuel comme registre de votre achat. Cela en facilitera l'identification en cas de perte ou de vol.

Numéro de modèle	
Numéro de série	

# Entretien et nettoyage Écran (couper le contact)

- Nettoyer l'écran avec un chiffon doux humecté d'eau savonneuse ou de nettoyant à vitres. NE JAMAIS UTILISER DE NETTOYANTS ABRASIF.
- Éviter une humidité excessive et bien essuyer.

Nota: Ne pas vaporiser de produit nettovant directement sur l'écran.

# Coffret et télécommande

- Nettoyer avec un chiffon humide ou humecté d'eau savonneuse. Ne jamais utiliser de benzène, de solvant ou de produits nettoyants à base de pétrole.
- Essuyer avec chiffon propre et sec. Éviter une humidité excessive.





Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral indique la présence d'une tension suffisamment élevée pour engendrer un risque de chocs électriques.

Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral indique que manuel d'utilisation inclus avec l'appareil contient d'importantes recommandations quant au fonctionnement et à l'entretien de ce dernier.

ATTENTION: Afin de prévenir les risques d'incendie ou de chocs électriques, ne pas exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité.

Copyright 2001 by Matsushita Electric Corporation of America. All rights

Unauthorized copying and distribution is a violation of law.

© 2001 by Matsushita Electric Corporation of America. Tous droits réservés. Reproduction et distribution interdites sans autorisation

Panasonic Canada Inc. 5770 Ambler Drive Mississauga (Ontario) LW4 2T3 Canada Tel.: (905) 624-5010 Fax: (905) 624-9714 www.panasonic.ca

Panasonic Canada Inc. 5770 Ambler Drive Mississauga (Ontario) LW4 2T3 Canada Tél.: (905) 624-5010 Téléc: (905) 624-9714 www.panasonic.ca

# **Spécifications**

-	
CT-13R32C (0,9A) CT-13R42C (0,9A) CT-13R52D (0,9A) CT-20D11D (1,4A) CT-20G6D (1,4A) CT-20R6C (1,3A) CT-25G6C (1,8A)	120 V c.a., 60 Hz
Bloc d'accord - 181	VHF-12 UHF-56 Câble-113
Prises d'entrée vidéo (certains modèles)	1V cà-c. 75 ohms, prises de type phono
Prises d'entrée audio (certains modèles)	500 mV eff. 47 kilohms
Prise de sortie audio (certains modèles)	0-2,0 V eff. 4,7 kilohms

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

# INSTALLATION

# Emplacement du téléviseur

Suivre ces recommandations avant de déterminer l'emplacement du téléviseur.

- Protéger l'appareil contre les rayons solaires, un éclairage intense et les reflets.
- Protéger l'appareil contre la chaleur ou l'humidité excessive. Une aération insuffisante pourrait provoquer un dérangement des composantes internes.
- Un éclairage fluorescent peut réduire la portée de la télécommande.
- Éviter de placer le téléviseur à proximité d'un П appareil dégageant un champ magnétique, notamment des moteurs, des ventilateurs ou des haut-parleurs externes.

# Branchement de sources auxiliaires

Les branchements à d'autres appareils devraient être faits avec des câbles audio et vidéo blindés. Pour de meilleurs résultats:

- Utiliser des câbles coaxiaux blindés de 75 ohms.
- Utiliser les prises d'entrée et de sortie correspondant aux appareils auxiliaires.
- Afin de réduire le risque d'interférence, éviter d'utiliser des câbles longs.

placer ATTENTION: Ne téléviseur que sur un meuble ou support recommandé par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Déplacer avec précaution tout support à roulettes portant l'appareil



afin d'éviter toute blessure que pourrait causer le basculement du support et (ou) du téléviseur. Pour la protection des enfants, s'assurer que le téléviseur est placé sur un meuble stable ne pouvant être basculé, poussé ou tiré et empêchant tout enfant de monter ou de s'asseoir dessus.

Lire ces instructions au complet avant d'utiliserle téléviseur.

Le contenu de ce manuel peut être modifié sans préavis.

## Cordon d'alimentation

ATTENTION: AFIN DE PRÉVENIR TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION,



Fiche polarisée

INSÉRER À FOND LA LAME LA PLUS LARGE DE LA

FICHE DANS LA FENTE LA PLUS LARGE DE LA PRISE. NE PAS UTILISER UNE PRISE DANS LAQUELLE LA LAME POLARISÉE NE PEUT ÊTRE INSÉRÉE COMPLÈTEMENT.

PLACER LE CORDON D'ALIMENTATION DANS UN ENDROIT OÙ IL NE RISQUE PAS D'ÊTRE PIÉTINÉ, COINCÉ, ÉCRASÉ, PLIÉ, ETC. FAIRE PARTICULIÈREMENT ATTENTION À SES EXTRÉMITÉS, FICHES ET PRISES COMPRISES.

#### Câble / antenne

Pour assurer une réception de qualité optimale, le raccordement à une antenne ou à la câblodistribution est nécessaire.

# Branchement à la câblodistribution

Brancher le téléviseur au câble de la compagnie de câblodistribution.

Câble de la compagnie de câblodistribution



75 ohms VHF/UHF (sur le panneau arrière)

Nota: Il peut être nécessaire d'utiliser un câblosélecteur pour assurer une réception de qualité optimale. Pour des renseignements sur la compatibilité, consulter la compagnie de câblodistribution.

#### Branchement à une antenne

- Pour une bonne réception des canaux VHF/UHF, le branchement à une antenne est nécessaire. Une antenne extérieure donnera de meilleurs résultats.
- Le mode antenne doit être réglé à "TÉLÉ".

# Conseil pratique: Préréglage du mode "Câble"

Le mode "Câble" est préréglé en usine. Les utilisateurs dont le téléviseur est branché à une antenne doivent modifier le mode antenne au menu des réglages.

# **Antenne VHF/UHF**

<u>Certains modèles</u> sont livrés avec une antenne et un transformateur VHF/UHF.

transformateur VHF/UHF.
Brancher l'antenne au téléviseur et l'orienter dans la direction offrant la meilleure réception. (Se reporter à la section "Branchement à une antenne").



# Branchement d'appareils auxiliaires

Des magnétoscopes, lecteurs de vidéodisques, équipement de jeu et récepteurs DSS peuvent également être branchés à la prise d'antenne. (Se reporter au manuel de l'utilisateur afférent à l'appareil utilisé.)


#### Marche à suivre

 Brancher l'équipement de la manière indiquée aux prises d'entrée audio/vidéo du panneau avant ou du panneau arrière.

Nota:

Les appareils branchés aux prises d'entrée audio/vidéo sur les panneaux arrière et avant ne peuvent être utilisés simultanément.

- Sélectionner le mode vidéo en appuyant sur la touche TV/ VIDEO.
- Faire fonctionner l'équipement branché conformément aux instructions du manufacturier



# Branchement à un amplificateur audio (AMP) (sur certains modèles)

Pour faire l'écoute sur une chaîne stéréo, relier le téléviseur à la prise d'entrée d'un amplificateur audio externe.

Nota:

Les prises "TO AUDIO AMP" ne peuvent être utilisées pour le branchement direct de haut-parleurs externes.

# Réglages audio


- Sélectionner HAUT-PARLEUR EF au menu AUDIO.
- Régler le volume sur l'amplificateur à son plus bas niveau.
- Régler le volume sur le téléviseur au niveau voulu.
- Régler le volume sur l'amplificateur à un niveau correspondant à celui sur le téléviseur.
- Sélectionner HAUT-PARLEUR HF&VAO au menu AUDIO.
- Le réglage du volume et la commande de sourdine (MUET) sont maintenant contrôlés au moyen des commandes du téléviseur.

# MENU PRINCIPAL

# **Touche ACTION**

Appuyer sur la touche **ACTION** pour afficher le menu principal et les sous-menus. Pour quitter, appuyer à répétition sur la touche **ACTION**.

## Menu principal



LE MENU AUDIO <u>N'EST PAS</u> DISPONIBLE SUR CERTAINS MODÈLES.

## Touches CH / VOL

Appuyer sur les touches **CH** (canal) ou **VOL** (volume) pour sélectionner une icône. Appuyer sur la touche ACTION pour afficher les rubriques et les sous-menus. Utiliser les touches **CH** pour mettre en surbrillance les fonctions voulues. Utiliser les touches **VOL** pour sélectionner et régler les fonctions.

# Touches de navigation télécommande sur la




#### Télécommande

Le guide sommaire d'utilisation de la télécommande est fourni avec l'appareil.

# CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

# Langues


Dans le menu RÉGLAGE, sélectionner ENGLISH, ESPAÑOL ou FRANÇAIS.



#### Minuterie


#### Minuterie-sommeil

Dans le menu MINUTERIE, programmer la mise hors contact dans 30, 60 ou 90 minutes. Sélectionner NON pour mettre la minuterie hors fonction.



# Minuterie programmable

Dans le menu MINUTERIE, programmer la mise en/ hors marche du téléviseur à une heure préréglée, au canal de son choix, tous les jours ou seulement une fois.



Nota:

L'horloge doit avoir été réglée dans le menu MINUTERIE pour qu'il soit possible d'utiliser MINUTERIE PROG.

# Conseil pratique: Mise hors marche après 90 minutes

Le contact est automatiquement <u>coupé</u> après 90 minutes si la mise en marche a été activée par la fonction MINUTERIE PROG. Si l'heure de mise hors contact a été programmée ou qu'une touche est pressée, la coupure automatique à 90 minutes est annulée.

# Conseil pratique: Activation de MINUTERIE PROG.

La fonction MINUTERIE PROG. peut fonctionner avec le téléviseur sous ou hors tension. À l'heure programmée, le téléviseur syntonise le canal prédéfini.

# SIGLE CANAL

Cette fonction permet de programmer un sigle de quatre caractères pour l'identification de jusqu'à 30 canaux.



**Nota:** Pour supprimer les sigles, remplacer les caractères du sigle par des espaces.

#### VERROUILLAGE

Pour plus de renseignements sur les blocages, consulter le guide sur la puce antiviolence fourni avec le téléviseur.

# Réception radio FM

(Modèles CT-13R32C, CT-13R42C, CT-13R52D, CT-20D11D, CT-20G6D, CT-25G6C)

Certains téléviseurs possèdent une radio FM intégrée. Il est possible de programmer jusqu'à 9 différentes stations FM pour faciliter leur accès. Utiliser la marche à suivre suivante pour programmer les stations FM.

#### Marche à suivre

- Appuyer sur la touche TV/VIDEO de la télécommande à deux reprises pour sélectionner le mode FM.
- Appuyer sur la touche ACTION pour afficher le menu à icônes.
- Appuyer sur les touches ▲▼ ou ◀▶ pour mettre l'icône SET UP en surbrillance.
- Appuyer sur la touche ACTION pour afficher le menu des réglages.
- Appuyer sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner PROG CANAL.
- Appuyer sur la touche ▶ pour sélectionner ANTENNE FM.



- Appuyer sur la touche 

  ou 

  pour sélectionner INT ou EXT.
  - INT Avec câblodistribution.
  - EXT Avec antenne.
- Appuyer sur la touche ▼ pour sélectionner PROG FM.
- Appuyer sur la touche ▶ pour afficher l'écran de programmation FM.

RÉGLAGE

PROGRAMMATION FM

POSITION FM 1 87.5MHZ

POUR AJOUTER

APPUYER SUR ACTION PR QUITTER

- Appuyer sur les touches numériques 1 à 9 de la télécommande pour sélectionner une adresse mémoire.
- 11. Appuyer sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner la fréquence FM désirée.
- 12. Appuyer sur la touche ▶ pour ajouter la fréquence à la mémoire.
- Répéter les étapes 10 à 12 jusqu'à ce que toutes les 9 adresses mémoire soient programmées.
- 14. Appuyer sur la touche ACTION pour quitter l'écran de programmation.

Une des 9 stations peut être syntonisée en appuyant sur la touche numérique appropriée de la télécommande.

#### Syntonisation manuelle d'une station FM

En mode FM, appuyer sur la touche ▲ ou ▼ pour modifier la fréquence.

Nota: En mode FM, appuyer sur la touche R-TUNE pour passer du téléviseur à la radio FM.

# Sources D'Alimentation

#### Certains modèles

Ce téléviseur peut fonctionner aussi bien sur courant domestique 120 V, 60 Hz que sur batterie de voiture 12 V avec négatif à la masse, via la douille de l'allume-cigares. Un cordon d'alimentation c.a. et un cordon pour batterie de voiture sont inclus avec l'appareil.


# Fonctionnement sur courant domestique

Insérer l'extrémité du cordon d'alimentation c.a. dans la prise à l'arrière du téléviseur, puis brancher l'autre extrémité à une prise secteur (120 V, 60 Hz). Si la fiche ne peut être insérée complètement dans la prise, la renverser. Si elle ne peut être insérée ni dans un sens ni dans l'autre, consulter un électricien. Ne jamais contourner cette mesure de sécurité en modifiant la fiche polarisée.

# Fonctionnement sur batteries de voiture

Insérer l'autre extrémité du cordon dans la prise à l'arrière du téléviseur. Retirer l'allume-cigares de la douille et insérer à la place la fiche du cordon pour batterie de voiture.





Nota: Le cordon

pour

batterie de voiture est conçu uniquement pour une utilisation avec une batterie ayant le négatif à la masse.

# Conseil pratique: Éviter toute surcharge du moteur

Laisser tourner le moteur pendant l'utilisation du téléviseur, surtout lors de basses températures et d'un visionnement de plus d'une heure. Ne pas faire fonctionner le téléviseur pendant le démarrage de la voiture.

Débrancher le cordon d'alimentation de l'allume-cigares après le visionnement.

#### Remplacement du fusible

Si le téléviseur ne s'allume pas, le fusible peut avoir sauté.

#### Marche à suivre

- Éteindre le téléviseur et débrancher le cordon de l'allume-cigares.
- Retirer le capuchon et remplacer le fusible comme le montre l'illustration.
- Après avoir inséré le fusible de rechange fourni, remettre le capuchon en place.

#### Cordon avec Fusible et capuchon



**Nota:** N'utiliser qu'un fusible de rechange de 7 A - 125 V.

# Conseil pratique: Garder la douille de l'allume-cigares propre

Toujours garder la douille de l'allume-cigares propre pour un meilleur contact avec la fiche du cordon. Un mauvais contact pourrait brûler la fiche.

# Troubleshooting Chart /Guide de dépannage

Before calling for service, determine the symptoms and make a few simple checks shown below.

Avant de faire appel à un technicien, vérifier les symptômes et faire les vérifications simples décrites ci-dessous.

vant de faire appel à un technicien, vérifier les symptômes et faire les vérifications simples décrites ci-dessous  Sound PICTURE CHECK		
Son	IMAGE	VÉRIFICATION
Noisy Sound Présence de bruit	Snowy Picture Présence de neige	Antenna Location and/or Connection Orientation et (ou) branchement de l'antenne
Noisy Sound Présence de bruit	Multiple Image Image dédoublée	Antenna Direction and/or Location Antenna Lead-in Wire Orientation et (ou) branchement de l'antenne Fil d'amenée de l'antenne
Noisy Sound Présence de bruit	Interference Interférence	Electrical Appliances, Lights, Cars, and Trucks Diathermy and Other Medical Equipment  Appareils électroménagers, éclairage et véhicules Appareil diathermique ou autre dispositif médical
No Sound Absence de son	Normal Picture Image normale	Volume Control Setting Mute Control (If Applicable) Try Another Channel  Réglage du volume Commande de sourdine (s'il y a lieu) Syntoniser un autre canal
Noisy Sound Présence de bruit	No Video Absence d'image	TV or Cable Tuning Mode Set to Proper Setting Antenna Input Correct (If Applicable) Sélection du mode télé ou câble Entrée d'antenne (s'il y a lieu)
No Sound Absence de son	No Picture Absence d'image	Check that AC Power Cord is Plugged into AC Outlet Brightness and Audio Controls Set Properly Try Another Channel  Branchement du cordon d'alimentation Réglages de la brillance et du son Syntoniser un autre canal
Normal Sound Son normal	No Color Absence de couleur	Color Control Settings Try Another Channel  Réglages de la couleur Syntoniser un autre canal
Audio Does Not Match Video Son erroné	Normal Picture Image normale	Change Audio in Main Menu to STEREO or MONO, not SAP  Le réglage AUDIO au menu principal devrait être STÉRÉO ou  MONO et non SAP
Normal Sound Son normal	Normal Picture Image normale	Replace Remote Control Batteries  Remplacer les piles de la télécommande
Intermittent Remote Control Operation Fonctionnement intermittent de la télécommande		